

Odnímatelné držáky pro nástroje

UCHYŤTE GOPRO K CELÉ ŘADĚ NÁSTROJŮ POMOCÍ TOHOTO SNADNO ODNÍMATELNÉHO LEPICÍHO DRŽÁKU, KTERÝ POVRCH NEPOŠKODÍ.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE NA VYSOCE KŘEHKÉ NEBO NENAHRADITELNÉ KUSY.

/ Instalace



KROK 1

Odloupněte spodní část lepicího proužku.



KROK 2

Umístěte držák na **čistý** povrch a **stiskněte pevně po dobu 10 sekund**.

Poznámka:

Lepicí proužek držáku po odstranění nelze znovu použít, buďte prosím pečliví při výběru místa, kam ho nalepíte.

/ Odstranění



KROK 1


NETAHEJTE za kraj pásku směrem nahoru. Mohlo by dojít k poškození povrchu, kde byl pásek přilepen.



KROK 2

Jemně nadzdvihněte držák a zároveň **pomalů** táhněte za kraj pásku **rovnoběžně s povrhem**. Pokud nebudete držet držák, může dojít k jeho odskočení zpět k vám.

/ Doplnění



Výměnu lepicího proužku provedete odloupenutím spodní části na jedné straně, přiložením držáku a **pevným přitisknutím po dobu 10 sekund**.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte na velmi křehké nebo nenahraditelné kusy. Pokud nebudete postupovat přesně podle návodu, může dojít ke škodám nebo zranění. Lepicí vrstva může občas zanechat neškodné zbytky, které je možno odstranit pomocí jemné látky.