

## VAROVÁNÍ

### Důležité bezpečnostní a produktové informace

Více detailních informací o funkcích a nastaveních kamery nebo dálkového ovladače najdete v manuálu k příslušnému produktu.

**Pokud má kamera vestavěnou baterii a/nebo kryt, některá ze zde uvedených varování se nemusí týkat vaší kamery.**

**Buďte opatrní, pokud GoPro používáte jako součást aktivního životního stylu. Vždy sledujte okolí, abyste zabránili zranění vás a druhých.**

**Při manipulaci s bateriemi dbejte zvýšené opatrnosti. Baterie mohou vytect nebo explodovat, pokud je s produkty s bateriemi nesprávně nakládáno.**

**Držte se následujících opatření, abyste se vyhnuli explozi baterie nebo požáru:**

- Nepouštějte, nedemontujte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, nekrájejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nepalte ani nanabarvujte kameru ani dálkový ovladač.
- Nevkládejte cizí objekty do otvoru pro baterii v kameře.
- Nepoužívejte baterii, dálkový ovladač ani kameru, pokud byla poškozena – např. pokud je naprasklá, propíchnutá nebo poškozená vodou.
- Kameru nezapínajte, pokud je vlhká. Pokud je již kamera zapnutá, ihned ji vypněte a vyjměte baterii. Nechte kameru před dalším použitím úplně vyschnout.
- Nevysoušejte kameru, baterii ani dálkový ovladač externím zdrojem tepla jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- Baterii neskladujte spolu s kovovými předměty, jako jsou klíče, mince nebo náhrdelníky. Pokud přijdou vývody (póly) baterie do styku s kovovými předměty, může to způsobit požár.
- Udržujte kameru v suchu. Kryt chrání kameru a baterii před poškozením vodou. Vždy mějte kameru v krytu, když ji používáte ve vodě nebo v jejím okolí. Kamera ani baterie se nesmí namočit. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Poškození kamery nebo baterie způsobené stykem s tekutinou není kryto zárukou.
- Používejte pouze originální baterie GoPro.

Během nabíjení kamery nebo dálkového ovladače zástrčku nebo nabíjecí zařízení neberte do rukou, pokud je máte mokré. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Použití jiné síťové nabíječky než GoPro Wall Charger může poškodit baterii kamery a může vyústit v požár nebo vytečení baterie. Používejte jen nabíječky označené Output 5V 1A. Pokud neznáte napětí a proud vaší nabíječky, použijte příložený USB kabel pro nabíjení kamery přes počítač.

Pokud kameru používáte spolu s GoPro držákem na helmu, vždy vyberte helmu, která splňuje příslušné bezpečnostní standardy. Vyberte správnou helmu pro konkrétní sport nebo aktivitu a ujistěte se, že vám padne. Prohlédněte helmu a ujistěte se, že je v dobrém stavu a řiďte se instrukcemi výrobce helmy ohledně bezpečného používání. Jakákoliv helma, která utrpěla větší náraz, by měla být vyměněna. Žádná helma nemůže ochránit proti zranění při každé nehodě.

Čočka kamery je skleněná. Pokud se čočka rozbije, musíte dát pozor, abyste zabránili zranění kvůli rozbitému sklu. Udržujte z dosahu dětí.

Ikona teploty a hláška CAMERA TOO HOT (Kamera příliš horká) se objeví na stavové obrazovce kamery, když se kamera příliš zahřeje a potřebuje vychladnout. Jednoduše ji nechte vychladnout, než ji budete znovu používat.

**UPOZORNĚNÍ:** Když používáte produkty GoPro blízko jiného zařízení, přečtěte si uživatelskou příručku takového zařízení pro nastudování bezpečnostních instrukcí. Pro co největší zamezení potenciálního rušení digitálních vysílačů/přijímačů jako jsou lavinová signální zařízení nastavujte uživatelskou příručku tohoto vysílače/přijímače co se týká jiných GPS nebo elektronických zařízení, jako je GoPro kamera, když je lavinové signální zařízení v režimu hledání. Vypněte kameru vždy, když je zakázáno ji používat nebo když může způsobovat rušení.

### POZNÁMKY

Zabraňte vystavení kamery, dálkového ovladače nebo baterie velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Podmínky s nízkou nebo vysokou teplotou mohou dočasně snížit životnost baterie nebo způsobit, že kamera dočasně přestane fungovat správně. Zabraňte při používání kamery nebo dálkového ovladače prodávým změnám v teplotě nebo vlhkosti, protože může dojít k tvorbě kondenzace na kameře nebo uvnitř kamery.

Při použití kamery se řiďte místními zákony. Ve vaší jurisdikci mohou existovat zákony, které nějakým způsobem upravují používání kamer. V některých případech je zakázáno používat kameru jako dodatek k určitému vybavení, jako jsou palné zbraně, nebo určitým způsobem, jako je použití kamery k narušení soukromí.

## ZÁRUKA

Na výrobní vady se k tomuto výrobku vztahuje záruka po dobu dvou (2) let od data zakoupení. Během této doby budou v případě vyskytnutí defektů tyto odstraněny nebo dily vyměněny nebo bude vyměněn produkt za stejný nebo srovnatelný. Pokud je defekt či ztráta způsobena nedbalostí nebo jinou chybou spotřebitele, nebo běžným opotřebením, záruka se na takovou situaci nevztahuje. Škoda způsobená nevhodným použitím či nehodou není kryta touto ani žádnou jinou zárukou. Výrobce ani dovozce nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění, smrt, ztrátu, ztrátu dat nebo jiný nárok, který má souvztažnost nebo přímo vznikl zvláště při nevhodném používání produktu. Výrobce ani dovozce nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody, které mají souvztažnost nebo přímo vznikly zvláště při nevhodném používání produktu nebo jakékoliv jeho části, stejně tak pokud jsou výsledkem opravy neautorizovaným servisem. V žádném případě nemůže odpovědnost za škody přesáhnout částku, která byla za produkt zaplacena. Protože může vzniknout lidská chyba při nutnosti utěsnit vodotěsné pouzdro, nevztahuje se záruka na natečení vody nebo následné škody. Škody, způsobené použitím neoriginálních ne-GoPro baterií, nabíjecích kabelů nebo jiných nabíjecích příslušenství nebo zařízení rovněž není kryto touto nebo jinou zárukou.

**POZOR: POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ EXPOZE. NIKDY BATERIE NEHÁZEJTE DO OHNĚ, PROTOŽE BY MOHLY EXPLODOVAT. BATERIE VYHAZUJTE DLE INSTRUKCÍ.**



Tento symbol znamená, že podle místního práva a nařízení by měl být produkt zlikvidován odděleně od domácího odpadu. Když produkt dosáhne konce své životnosti, odnese ho do sběrného místa určeného místními úřady. Některá taková místa produkty přijímají zdarma. Oddělené shromažďování a recyklace produktu ve chvíli, kdy ho vyhazujete, pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťuje, že recyklace probíhá tak, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí.

Více informací o produktech GoPro na

**gohd.cz**

Prosíme recyklujte.

Chyby v tisku vyhrazeny.

## VAROVÁNÍ

### Důležité bezpečnostní a produktové informace

Více detailních informací o funkcích a nastaveních kamery nebo dálkového ovladače najdete v manuálu k příslušnému produktu.

**Pokud má kamera vestavěnou baterii a/nebo kryt, některá ze zde uvedených varování se nemusí týkat vaší kamery.**

**Buďte opatrní, pokud GoPro používáte jako součást aktivního životního stylu. Vždy sledujte okolí, abyste zabránili zranění vás a druhých.**

**Při manipulaci s bateriemi dbejte zvýšené opatrnosti. Baterie mohou vytect nebo explodovat, pokud je s produkty s bateriemi nesprávně nakládáno.**

**Držte se následujících opatření, abyste se vyhnuli explozi baterie nebo požáru:**

- Nepouštějte, nedemontujte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, nekrájejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nepalte ani nanabarvujte kameru ani dálkový ovladač.
- Nevkládejte cizí objekty do otvoru pro baterii v kameře.
- Nepoužívejte baterii, dálkový ovladač ani kameru, pokud byla poškozena – např. pokud je naprasklá, propíchnutá nebo poškozená vodou.
- Kameru nezapínajte, pokud je vlhká. Pokud je již kamera zapnutá, ihned ji vypněte a vyjměte baterii. Nechte kameru před dalším použitím úplně vyschnout.
- Nevysoušejte kameru, baterii ani dálkový ovladač externím zdrojem tepla jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- Baterii neskladujte spolu s kovovými předměty, jako jsou klíče, mince nebo náhrdelníky. Pokud přijdou vývody (póly) baterie do styku s kovovými předměty, může to způsobit požár.
- Udržujte kameru v suchu. Kryt chrání kameru a baterii před poškozením vodou. Vždy mějte kameru v krytu, když ji používáte ve vodě nebo v jejím okolí. Kamera ani baterie se nesmí namočit. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Poškození kamery nebo baterie způsobené stykem s tekutinou není kryto zárukou.
- Používejte pouze originální baterie GoPro.

Během nabíjení kamery nebo dálkového ovladače zástrčku nebo nabíjecí zařízení neberte do rukou, pokud je máte mokré. Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Použití jiné síťové nabíječky než GoPro Wall Charger může poškodit baterii kamery a může vyústit v požár nebo vytečení baterie. Používejte jen nabíječky označené Output 5V 1A. Pokud neznáte napětí a proud vaší nabíječky, použijte příložený USB kabel pro nabíjení kamery přes počítač.

Pokud kameru používáte spolu s GoPro držákem na helmu, vždy vyberte helmu, která splňuje příslušné bezpečnostní standardy. Vyberte správnou helmu pro konkrétní sport nebo aktivitu a ujistěte se, že vám padne. Prohlédněte helmu a ujistěte se, že je v dobrém stavu a řiďte se instrukcemi výrobce helmy ohledně bezpečného používání. Jakákoliv helma, která utrpěla větší náraz, by měla být vyměněna. Žádná helma nemůže ochránit proti zranění při každé nehodě.

Čočka kamery je skleněná. Pokud se čočka rozbije, musíte dát pozor, abyste zabránili zranění kvůli rozbitému sklu. Udržujte z dosahu dětí.

Ikona teploty a hláška CAMERA TOO HOT (Kamera příliš horká) se objeví na stavové obrazovce kamery, když se kamera příliš zahřeje a potřebuje vychladnout. Jednoduše ji nechte vychladnout, než ji budete znovu používat.

**UPOZORNĚNÍ:** Když používáte produkty GoPro blízko jiného zařízení, přečtěte si uživatelskou příručku takového zařízení pro nastudování bezpečnostních instrukcí. Pro co největší zamezení potenciálního rušení digitálních vysílačů/přijímačů jako jsou lavinová signální zařízení nastavujte uživatelskou příručku tohoto vysílače/přijímače co se týká jiných GPS nebo elektronických zařízení, jako je GoPro kamera, když je lavinové signální zařízení v režimu hledání. Vypněte kameru vždy, když je zakázáno ji používat nebo když může způsobovat rušení.

### POZNÁMKY

Zabraňte vystavení kamery, dálkového ovladače nebo baterie velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Podmínky s nízkou nebo vysokou teplotou mohou dočasně snížit životnost baterie nebo způsobit, že kamera dočasně přestane fungovat správně. Zabraňte při používání kamery nebo dálkového ovladače prodávým změnám v teplotě nebo vlhkosti, protože může dojít k tvorbě kondenzace na kameře nebo uvnitř kamery.

Při použití kamery se řiďte místními zákony. Ve vaší jurisdikci mohou existovat zákony, které nějakým způsobem upravují používání kamer. V některých případech je zakázáno používat kameru jako dodatek k určitému vybavení, jako jsou palné zbraně, nebo určitým způsobem, jako je použití kamery k narušení soukromí.

## ZÁRUKA

Na výrobní vady se k tomuto výrobku vztahuje záruka po dobu dvou (2) let od data zakoupení. Během této doby budou v případě vyskytnutí defektů tyto odstraněny nebo dily vyměněny nebo bude vyměněn produkt za stejný nebo srovnatelný. Pokud je defekt či ztráta způsobena nedbalostí nebo jinou chybou spotřebitele, nebo běžným opotřebením, záruka se na takovou situaci nevztahuje. Škoda způsobená nevhodným použitím či nehodou není kryta touto ani žádnou jinou zárukou. Výrobce ani dovozce nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění, smrt, ztrátu, ztrátu dat nebo jiný nárok, který má souvztažnost nebo přímo vznikl zvláště při nevhodném používání produktu. Výrobce ani dovozce nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody, které mají souvztažnost nebo přímo vznikly zvláště při nevhodném používání produktu nebo jakékoliv jeho části, stejně tak pokud jsou výsledkem opravy neautorizovaným servisem. V žádném případě nemůže odpovědnost za škody přesáhnout částku, která byla za produkt zaplacena. Protože může vzniknout lidská chyba při nutnosti utěsnit vodotěsné pouzdro, nevztahuje se záruka na natečení vody nebo následné škody. Škody, způsobené použitím neoriginálních ne-GoPro baterií, nabíjecích kabelů nebo jiných nabíjecích příslušenství nebo zařízení rovněž není kryto touto nebo jinou zárukou.

**POZOR: POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ EXPOZE. NIKDY BATERIE NEHÁZEJTE DO OHNĚ, PROTOŽE BY MOHLY EXPLODOVAT. BATERIE VYHAZUJTE DLE INSTRUKCÍ.**



Tento symbol znamená, že podle místního práva a nařízení by měl být produkt zlikvidován odděleně od domácího odpadu. Když produkt dosáhne konce své životnosti, odnese ho do sběrného místa určeného místními úřady. Některá taková místa produkty přijímají zdarma. Oddělené shromažďování a recyklace produktu ve chvíli, kdy ho vyhazujete, pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťuje, že recyklace probíhá tak, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí.

Více informací o produktech GoPro na

**gohd.cz**

Prosíme recyklujte.

Chyby v tisku vyhrazeny.