



DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKU A BEZPEČNOSTI (ČESKY)


Používáním tohoto výrobku potvrzujete, že jste si přečetli naše Podmínky používání ([gopro.com/terms](#)) a Zásady ochrany osobních údajů ([gopro.com/legal/privacy-policy](#)) a souhlasíte s nimi. Podrobnější informace o funkcích a nastaveních kamery naleznete v uživatelské příručce online, kterou si můžete stáhnout na adrese [gopro.com/help](#) nebo [gohd.cz/podpora](#).

 Tímto symbolem jsou v této příručce označeny informace týkající se bezpečnosti a zdraví. Přečtěte si tuto příručce dodávanou spolu s právě zakoupeným výrobkem. Obsahuje informace týkající se bezpečnosti a zdraví.

 **VAROVÁNÍ:** Nesprávné nastavení, použití a péče o tento výrobek mohou zvýšit riziko smrti, vážného zranění, poškození majetku nebo poškození výrobku či souvisejícího příslušenství. Při používání kamery GoPro jako součásti svého aktivního životního stylu buďte opatrní. Vždy si buďte vědomi svého okolí, abyste se nezranili nebo nezpůsobili zranění jiných osob.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Dbejte na všechna varování.
4. Dodržujte veškeré pokyny.
5. Čištění provádějte pouze suchým hadříkem.
6. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalujte pouze podle pokynů výrobce.
7. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, kamna nebo jiné zařízení produkující teplo.
8. Dejte pozor, aby na napájecí kabel nikdo nešlápl ani jej nikdo neskřípl, zejména u jeho zástrčky, v běžných zásuvkách a u místě, kde vychází ze zařízení.
9. Při bouřkách a v obdobích, kdy se zařízení nebude delší dobu používat, jej odpojte ze zásuvky.
10. Veškeré opravy světe kvalifikovaným zaměstnancům servisu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakkoli poškozen: například když je poškozena zástrčka; když došlo k vylití kapaliny nebo pádu předmětů na přístroj; když přístroj nefunguje normálně nebo spadl na zem.

BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S BATERIÍ

 **VAROVÁNÍ:** Niže uvedená opatření se týkají nabíjecích baterií, které jsou dodávány spolu s kamerou. Nesprávné použití baterie může vést k úniku elektrolytu, požáru, přehřátí nebo výbuchu způsobit smrt, vážné zranění, poškození majetku nebo poškození výrobku či souvisejícího příslušenství. Uvolněný elektrolyt je korozivní a může být toxický. Může způsobit popálení kůže a očí a v případě požití je velmi škodlivý. V případě kontaktu elektrolytu s kontakty baterie s pokouškou nebo oblečením okamžitě opláchněte pokožku vodou. Než budete vkládat nové baterie, důkladně vyčistěte oddíl na baterie suchým hadříkem. Pokyny ke správné funkci baterie a k minimalizaci rizika zranění:


- Udržujte baterie mimo dosah dětí.
- Udržujte baterie čisté a suché.
- Baterie ani bateriové moduly nerozebírejte, neotvírejte ani nerozřezávejte. Baterii nezkratujte. Neukládejte baterie v krabicích ani zásuvkách, kde by se mohly navzájem vykratovat nebo být zkratovány jinými kovovými předměty.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k výbuchu nebo k požáru.
- Nevystavujte baterie mechanickým nárazům nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu.
- Nikdy nepoužívejte nebo nenabíjete zničenou, netěsnící nebo nafouknutou baterii.
- Baterie je nutné před použitím nabít. Vždy používejte správný typ nabíječky a držte se pokynů ke správnému nabíjení od výrobce nebo uvedených v příručce k zařízení.
- Nenechávejte baterii dlouhodobě nabíjet, pokud ji nepoužíváte. Pokud zaznamenáte jakékoli změny – změna barvy, deformace, okamžitě přestaňte baterii používat. Nedodržení tohoto varování může vést k vytečení baterie, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie.
- Baterie dosahují nejlepšího výkonu při běžné pokojové teplotě 20 °C ± 5 °C.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vyjměte z něj baterii, je-li to možné.
- Používejte pouze originální baterie značky GoPro.
- Nevhazujte baterie do smíšeného odpadu. Recyklujte baterie dle lokálních předpisů.


OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost GoPro zaručuje, že po dobu jednoho (1) roku od původního data zakoupení bude váš výrobek při normálním používání bez závad na materiálu a zpracování. V případě závdavy se obraťte na zákaznickou podporu společnosti GoPro ([gopro.com/help](#)). Jedinou povinností společnosti GoPro v rámci této záruky je podle jejího vlastního uvážení závadný výrobek opravit nebo vyměnit. Tato záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nesprávným používáním, nehodou nebo běžným opotřebením. Na poškození následkem použití baterií, napájecích kabelů nebo jiného zařízení či příslušenství k nabíjení/dobíjení baterií jiné značky než GoPro se rovněž tato ani žádná jiná záruka nevztahuje. VŠECHNY PŘEDPOKLADANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL SE OMEZUJÍ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO ZÁRUKY. SPOLEČNOST GOPRO SE ZŘÍKA VEŠKERÝCH DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLADANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK V ROZSAHU, VE KTERÉM TO NENÍ ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, NENESE SPOLEČNOST GOPRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, VÝNOSU NEBO ZISKU, ANI NENÍ POVINNA POSKYTNOUT ŽÁDNÉ NÁHRADY ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ČI SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, VYPLYVAJÍCÍ Z NEBO VZTAHUJÍCÍ SE K POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST GOPRO O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOPRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU UHRAZENOU ZA VÁŠ PRODUKT. V některých právních řádech není povoleno omezení doby trvání předpokládané záruky či vyloučení nebo omezení náhrad náhodných nebo následných škod, proto se na vás výše uvedené výjimky nemusí vztahovat. Tato záruka vám dává specifická zákonná práva, přičemž můžete mít také další práva, lišící se podle příslušného právního řádu.

Spotřebitelé v Evropské unii: Společnost GoPro uděluje koncovému zákazníkovi bezplatnou omezenou záruku výrobce na období dvou (2) let od původního data zakoupení příslušného výrobku GoPro. Touto skutečností nebudou omezena žádná spotřebitelská práva, která máte v rámci zákonů na ochranu spotřebitele; naopak vám to dává práva navíc. Záruka se řídí následujícími podmínkami. Společnost GoPro zaručuje, že po dobu dvou (2) let od původního data zakoupení bude váš výrobek GoPro bez závad na materiálu a zpracování, a to při normálním používání a za předpokladu, že se používá v souladu s pokyny uvedenými v příslušné uživatelské příručce společnosti GoPro ([gopro.com/help](#)). V případě závdavy se obraťte na zákaznickou podporu společnosti GoPro ([gopro.com/help](#)) a mějte připraven originál účtenky. Jedinou povinností společnosti GoPro v rámci této záruky je podle jejího vlastního uvážení závadný výrobek opravit nebo vyměnit. Tato záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nesprávným používáním, nehodou nebo běžným opotřebením.

Použité baterie řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nezapalujte je.

 Tento symbol znamená, že podle místních zákonů a předpisů by váš výrobek měl být likvidován odděleně od běžného komunálního odpadu. Když tento výrobek dosáhne konce životnosti, odevzdejte jej na sberném místě určeném místními úřady. Některá sběrná místa přijímají výrobky bezplatně. Třídění odpadů a recyklace výrobku při likvidaci pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistit, aby byl recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.


 Společnost GoPro, Inc. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu GoPro HERO10 Black (CPKG1), GoPro HERO11 Black (CPST1), GoPro HERO12 Black (CPST1), HERO13 Black (CPSS1) a HERO (AMFR1) odpovídá směrnicí o radiozařízení 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: [gopro.com/help](#).


GoPro Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402, USA
GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 Mnichov, Německo

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, která není výslovně schválena stranou odpovědnou za dodržování předpisů, může mít za následek neplatnost oprávnění uživatele zařízení provozovat.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRE PRODUKT A BEZPEČNOST (SLOVENČINA)


Používáním tohto výrobku potvrzujete, že ste si prečítali naše Podmienky používania ([gopro.com/terms](#)) a Zásady ochrany osobných údajov ([gopro.com/legal/privacy-policy](#)) a súhlasíte s nimi. Blížšie informácie o funkciách a nastaveniach kamery nájdete v používateľskej príručke, ktorú si stiahnete z internetu na adrese [gopro.com/help](#) alebo [gohd.sk/podpora](#)

 Tento symbol označuje upozornenia na ochranu bezpečnosti a zdravia v tejto príručke. Prečítajte si túto príručku a ziskajte dôležité informácie o ochrane bezpečnosti a zdravia súvisiace s výrobkom, ktorý ste si zakúpili.

 **VAROVANIE:** Nedodržanie pokynov k správne nastaveniu, používaniu a starostlivosti o tento výrobok môže zvýšiť riziko vážneho zranenia, usmrtenia alebo poškodenia výrobku alebo jeho príslušenstva. Počas používania kamery GoPro pri dobrodružstvách si dávajte pozor. Vždy dbajte na okolité prostredie, aby ste predišli osobným zraneniam alebo zraneniu ostatných.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Dodržujte tieto pokyny.
3. Venujte pozornosť všetkým varovaniám.
4. Rieďte sa všetkými pokynmi.
5. Čistenie vykonávajte iba suchou handričkou.
6. Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte len podľa pokynov výrobcu.
7. Nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla ako sú radiátory, kachle alebo inému zariadeniu produkujúce teplo.
8. Zaisťte, aby sa po napájacom kábli nešlápalo, aby nedošlo k jeho stlačeniu, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vystupuje zo zariadenia.
9. Počas búrok alebo dlhodobého nepoužívania odpojte toto zariadenie od elektrickej siete.
10. Každý servisny zásah zverte kvalifikovaným servisným technikom. Servis sa vyžaduje, ak sa zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodilo, napríklad v prípade poškodenia zástrčky, rozliatia tekutiny alebo zapadnutia predmetov do zariadenia, prípadne ak zariadenie nefunguje správne alebo vám zariadenie spadlo.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATERIE

 **VAROVANIE** Nižšie uvedené opatrenia sa týkajú nabíjajúcich batérií, ktoré sú dodávané spolu s kamerou. Nesprávne použitie batérie môže vplyvom úniku elektrolytu, požiaru, prehriatia alebo výbuchu spôsobiť smrť, vážne zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie výrobku či súvisiaceho vybavenia. Uvoľnený elektrolyt batérie je korozívna a môže byť toxický. Môže spôsobiť popálenie kože a očí a v prípade požitia je veľmi škodlivý. V prípade kontaktu elektrolytu z kontaktov batérie s pokožkou alebo oblečením okamžite opláchnite pokožku vodou. Ako budete vkladáť nové batérie, dôkladne vyčistite oddiel na batérie suchou handričkou. Pokyny k správnej funkcii batérie a na minimalizáciu rizika zranenia:


- Držte batérie mimo dosahu detí.
- Udržujte batérie čisté a suché.
- Batériu ani články batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neničte. Batériu neskratujte. Batérie neskladujte v škatuli ani v zásuvke, kde by sa mohli skratovať navzájom alebo prostredníctvom iných kovových predmetov.
- Nevystavujte batérie mechanickým nárazom alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu.
- Nikdy nepoužívajte alebo nenabíjajte zničenú, netesniace alebo nafúknutú batériu.
- Pred použitím je potrebné batérie nabíť. Vždy používajte správnou nabíjačku. Pokyny týkajúce sa nabíjania nájdete v návode od výrobcu alebo v príručke zariadenia.
- Ak batériu nepoužívate, nenechávajte ju dlhodobo na nabíjačke. Ak zistíte akékoľvek zmeny - zmena farby, deformácie, okamžite prestaňte ju používať. Nedodržanie tohto varovania môže viesť k vytečeniu batérie, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérie.
- Batérie podávajú najlepší výkon, keď sa používajú pri bežnej izbovej teplote 20 °C (68 °F) ± 5 °C (9 °F).
- Pokiaľ je to možné, vyberte batériu zo zariadenia, ak zariadenie nepoužívate.
- Používajte len originálne batérie značky GoPro.
- Nevhadzujte batérie do zmiešaného odpadu. Recyklujte batérie podľa lokálnych predpisov.


OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť GoPro zaručuje, že po dobu jedného (1) roku od pôvodného dátumu zakúpenia sa na výrobok pri bežnom používaní neprejavia chyby materiálu ani spracovania. V prípade poruchy sa so žiadosťou o pomoc obraťte na zákaznickú podporu spoločnosti GoPro ([gopro.com/help](#)). Jedinou povinnosťou spoločnosti GoPro v rámci tejto záruky bude na základe jej vlastného uváženia opraviť alebo vymeniť výrobok. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nesprávnym používaním, nehodou alebo bežným opotrebovaním. Táto záruka ani žiadna iná záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené používaním batérií, napájacích káblov alebo iného príslušenstva či zariadení na nabíjanie/dobíjanie batérií, ktoré nepochádzajú od spoločnosti GoPro. VŠETKY PŘEDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA DANÝ ÚČEL SA OBMEDZUJÚ NA DOBU TRVANIA TEJTO ZÁRUKY. SPOLEČNOSŤ GOPRO SA ZRIEKA VŠETKÝCH OSTATNÝCH VYSLOVENÝCH ALEBO PŘEDPOKLADANÝCH ZÁRUK ČI PODMIEŇOK. V ROZSAHU, KTORÝ NIE JE ZAKÁZANÝ ZÁKONOM SPOLEČNOSŤ GOPRO V ŽIADNOM PŘÍPADĚ NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE STRATY ÚDAJOV, PRÍJMOV ALEBO ZISKOV ČI ZA ŽIADNE SPECIÁLNE, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO TREŠTNÉ POŠKODENIA, KTORÉ VZNIKNU V DŮSLEDKU POUŽITIA ALEBO SÚVISIA S POUŽITÍM ČI NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ VÝROBKOV, A TO AJ V PŘÍPADĚ, KEĎ BOLA SPOLEČNOSŤ GOPRO NA RIZIKO TYCHTO ŠKŔD UPOZORNENÁ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLEČNOSTI GOPRO V ŽIADNOM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ SUMU, KTORÁ ÚSTE ZA VÝROBKOV ZAPLATILI. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia dĺžky trvania predpokladanej záruky alebo vylúčenie či obmedzenie náhodných alebo vyplývajúcich škŔd, preto sa na vás nemusia vzťahovať uvedené obmedzenia alebo vylúčenia. Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva, pričom môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od jurisdikcie.

Spotrebiteľia z Európskej únie: Spoločnosť GoPro poskytuje záruku na obdobie dvoch (2) rokov od pôvodného dátumu zakúpenia príslušného výrobku GoPro a bezplatne umožňuje koncovému zákazníkovi využívať obmedzenú záruku výrobku. Tým sa neobmedzujú žiadne práva spotrebiteľa vyplývajúce zo spotrebiteľského práva; namiesto toho získavate ďalšie práva. Záruka sa riadi nasledujúcimi zmluvnými podmienkami. Spoločnosť GoPro zaručuje, že po dobu dvoch (2) rokov od pôvodného dátumu zakúpenia bude váš výrobok GoPro pri bežnom používaní bez chýb materiálu a spracovania, pokiaľ sa bude používať v súlade s pokynmi príslušného návodu na používanie zariadenia GoPro ([gopro.com/help](#)). V prípade poruchy sa obraťte na zákaznickú podporu GoPro ([gopro.com/help](#)) so žiadosťou o pomoc a predložte originál dokladu o nákupe. Jedinou povinnosťou spoločnosti GoPro v rámci tejto záruky bude na základe jej vlastného uváženia opraviť alebo vymeniť pokazený výrobok. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nesprávnym používaním, nehodou alebo bežným opotrebovaním.

Likvidáciu použitých batérií vykonávajte v súlade s miestnymi predpismi. Nehádzte ich do ohňa.

 Tento symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi by sa mal váš výrobok likvidovať oddelene od domového odpadu. Keď tento výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, odnesť ho na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Niektoré zberné miesta prijímajú výrobky bezplatne. Separovaný zber a recyklácia vášho výrobku pri likvidácii pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť jeho recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

 Spoločnosť GoPro, Inc. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia GoPro HERO10 Black (CPKG1), GoPro HERO11 Black (CPST1) a GoPro HERO12 Black (CPST1) je v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [gopro.com/help](#).

GoPro Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 USA
GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 Mnichov, Německo

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktorá nie je výslovně schválená stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môže mať za následek neplatnosť oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať.