



DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKU A BEZPEČNOSTI (ČESKY)


Používáním tohoto výrobku potvrzujete, že jste si přečetli naše Podmínky používání ([gopro.com/terms](#)) a Zásady ochrany osobních údajů ([gopro.com/legal/privacy-policy](#)) a souhlasíte s nimi. Podrobnější informace o funkcích a nastaveních kamery naleznete v uživatelské příručce online, kterou si můžete stáhnout na adrese [gopro.com/help](#) nebo [gohd.cz/podpora](#).

 Tímto symbolem jsou v této příručce označeny informace týkající se bezpečnosti a zdraví. Přečtěte si tuto příručku dodávanou spolu s právě zakoupeným výrobkem. Obsahuje informace týkající se bezpečnosti a zdraví.

 **VAROVÁNÍ:** Nesprávné nastavení, použití a péče o tento výrobek mohou zvýšit riziko smrti, vážného zranění, poškození majetku nebo poškození výrobku či souvisejícího příslušenství. Při používání kamery GoPro jako součásti svého aktivního životního stylu buďte opatrní. Vždy si buďte vědomi svého okolí, abyste se nezranili nebo nezpůsobili zranění jiných osob.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Dbejte na všechna varování.
4. Dodržujte veškeré pokyny.
5. Čištění provádějte pouze suchým hadříkem.
6. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalujte pouze podle pokynů výrobce.
7. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, kamna nebo jiné zařízení produkující teplo.
8. Dejte pozor, aby na napájecí kabel nikdo nešlápl ani jej nikde neskřpl, zejména u jeho zástrčky, v běžných zásuvkách a u místě, kde vychází ze zařízení.
9. Při bouřkách a v obdobích, kdy se zařízení nebude delší dobu používat, jej odpojte ze zásuvky.
10. Veškeré opravy světe kvalifikovaným zaměstnancům servisu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakkoli poškozen: například když je poškozena zástrčka; když došlo k vylití kapaliny nebo pádu předmětů na přístroj; když přístroj nefunguje normálně nebo spadl na zem.

BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S KAMEROU

 **VAROVÁNÍ:** Nedodržení níže uvedených opatření se vystavujete vyššímu riziku úmrtí či vážného zranění, které může způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár, případně poškození kamery GoPro či napájecího příslušenství:

- Zkontrolujte vaši kameru a příslušenství před každým použitím, abyste se ujistili, že jsou nepoškozeny a správně sestaveny podle pokynů výrobce. Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální doplňky a náhradní díly. V případě použití jiného než doporučeného příslušenství, komponentů nebo nabíječky se vystavujete riziku požáru, elektrického šoku nebo úrazu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené neoriginálními příslušenstvími. Pro schválené příslušenství navštivte [gopro.com](#)
- Kameru ani napájecí příslušenství nepouštějte na zem, nerozbitějte, neotevírejte, nedrte, neohybujte, nedeformujte, nepropichujte, nerozřezávejte, nevládejte do mikrovlnné trouby, nespalujte ani nenatírejte.
- Do otvorů v kameře, například do portu USB, nevládejte žádné cizí předměty.
- Nepoužívejte kameru, pokud byla poškozena – například praskla, byla prorážena nebo poškozena vodou.
- K osušení kamery nebo baterie nepoužívejte externí zdroj tepla, jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- Neumisťujte na výrobek ani do jeho blízkosti zdroj přímého plamene, jako jsou svíčky.
- Po delším používání se mohou upevňovací prvky kamery GoPro zahřát. Kameru vypněte a nechte ji odpočinout a vychladnout, než ji budete držet za její upevňovací prvky.

Při nabíjení kamery nemanipulujte se zástrčkou ani nabíječkou vlhkými rukama. Nedodržení tohoto opatření může způsobit zasažení elektrickým proudem.

Použití síťové nabíječky jiné značky, než je značka GoPro, může vést k poškození baterie kamery GoPro a následně k požáru nebo úniku elektrolytu. Používejte tento výrobek pouze s příslušnými úřady certifikovaným zdrojem energie, který splňuje místní regulační předpisy (např. UL, CSA, VDE, CCC).

Kamera neplave. Vyvarujte se namočení baterie. Nedodržení tohoto opatření může mít za následek požár nebo zásah elektrickým proudem. Nedávejte kameru do žádné tekutiny, pokud má otevřená dvířka od baterie. Poškození kamery nebo baterie po kontaktu s vodou není kryto zárukou.

Kameru umísťte pouze tam, kde nebude bránit provozu vozidla nebo vybavení. Neumisťujte vaši GoPro do prostředí s vysokými vibracemi za chladného počasí (například na lyže nebo snowboard). Nenoste vaši GoPro, pokud by to narušilo používání požadovaného vybavení. Nenoste vaši GoPro, tam kde přijde do kontaktu s dalšími objekty. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě nebo k úrazu.

Neumisťujte produkt na nebo k nestabilnímu povrchu. Nedodržení tohoto upozornění může vést k uvolnění nebo převržení produktu, což může vést k nehodám nebo jiným zraněním.

Pokud používáte externí napájení, dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro napájecí zařízení třetí strany.

Objektiv kamery GoPro je ze skla. Pokud dojde k rozbití objektivu, buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění poezáním o sklo. Udržujte mimo dosah dětí. Obráťte se na zákaznickou podporu společnosti GoPro.

Když se kamera příliš zahřeje a vyžaduje ochlazení, zobrazí se na stavové obrazovce kamery ikona teploty a zpráva. Před opětovným použitím stačí nechat kameru odpočinout a vychladnout. Nevystavujte výrobky obsahující baterie přílišnému teplu (např. uchováváním na přímém slunečním světle, v dosahu ohně a podobně).


Toto zařízení není hračka. Je pouze na vaši zodpovědnost použití v souladu s místním právem, regulacemi a nařízeními. Pokud dítě spolkně nějakou část výrobku, urychleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Nepoužívejte GoPro k neoprávněnému dohledu, tajnému použití nebo jakýmkoliv způsobem, který porušuje zákon o ochraně osobních údajů. Takové použití je často zakázáno a může být posuzováno jako trestný čin.

POZOR: Radiofrekvenční záření může nepříznivě ovlivňovat provoz ostatních elektronických zařízení a způsobovat jejich špatné fungování. Bezdrátové vysíláče a elektrické obvody ve výrobku mohou rušit ostatní elektronická zařízení. Budete-li používat výrobek GoPro v blízkosti jiného zařízení, přečtěte si uživatelskou příručku tohoto zařízení a vyhledejte v ní případné bezpečnostní pokyny. Kameru vypněte, kdykoli je její použití zakázáno nebo pokud by mohla způsobovat rušení.

UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte kameru ani baterii velmi nízkým ani velmi vysokým teplotám. Prostedí s nízkými nebo vysokými teplotami může zkrátit životnost baterie nebo způsobit, že kamera dočasně přestane pracovat řádným způsobem. Mikrofony vaši kamery jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální záznam zvuku v různých situacích. Je-li zapnutá síť Wi-Fi, mikrofony mohou detekovat a zaznamenávat nízkofrekvenční zvuk. Chcete-li záznamu tohoto zvuku zabránit, při nahrávání vypněte síť Wi-Fi. Při používání kamery GoPro a souvisejících držáků a příslušenství dodržujte veškeré místní zákony, včetně všech zákonů na ochranu soukromí, které mohou omezovat pořizování záznamů v určitých oblastech. Štítek výrobku se nachází na oddílu na baterii.

BEZPEČNOST PŘI MANIPULACI S BATERIÍ

 **VAROVÁNÍ:** Níže uvedená opatření se týkají nabíjecích baterií, které jsou dodávány spolu s kamerou. Nesprávné použití baterie může vést k úniku elektrolytu, požáru, přehřátí nebo výbuchu způsobit smrt, vážné zranění, poškození majetku nebo poškození výrobku či souvisejícího příslušenství. Uvolněný elektrolyt baterie je korozivní a může být toxický. Může způsobit popálení kůže a očí a v případě požití je velmi škodlivý. V případě kontaktu elektrolytu s kontakty baterie s pokožkou nebo oblečením okamžitě opláchněte pokožku vodou. Než budete vkládat nové baterie, důkladně vyčistěte oddíl na baterie suchým hadříkem. Pokyny ke správné funkci baterie a k minimalizaci rizika zranění:

- Udržujte baterie mimo dosah dětí.
- Udržujte baterie čisté a suché.
- Baterie ani bateriové moduly nerozebírejte, neotevírejte ani nerozřezávejte. Baterii nezkratujte. Neukládejte baterie v krabicích ani zásuvkách, kde by se mohly navzájem vykratovat nebo být zkratovány jinými kovovými předměty.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k výbuchu nebo k požáru.
- Nevystavujte baterie mechanickým nárazům nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu.
- Nikdy nepoužívejte nebo nenabíjete zničenou, netěsnící nebo nafouklou baterii.
- Baterie je nutné před použitím nabít. Vždy používejte správný typ nabíječky a držte se pokynů ke správnému nabíjení od výrobce nebo uvedených v příručce k zařízení.
- Nenechávejte baterii dlouhodobě nabíjet, pokud ji nepoužíváte. Pokud zaznamenáte jakékoliv změny – změna barvy, deformace, okamžitě přestaňte baterii používat. Nedodržení tohoto varování může vést k vytečení baterie, přehřátí, prasknutí nebo vznícení baterie.
- Baterie dosahují nejlepšího výkonu při běžné pokojové teplotě 20 °C ± 5 °C.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vyjměte z něj baterii, je-li to možné.
- Používejte pouze originální baterie značky GoPro.
- Nevhazujte baterie do smíšeného odpadu. Recyklujte baterie dle lokálních předpisů.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost GoPro zaručuje, že po dobu jednoho (1) roku od původního data zakoupení bude váš výrobek při normálním používání bez závad na materiálu a zpracování. V případě závady se obraťte na zákaznickou podporu společnosti GoPro ([gopro.com/help](#)). Jedinou povinností společnosti GoPro v rámci této záruky je podle jejího vlastního uvážení závadný


výrobek opravit nebo vyměnit. Tato záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nesprávným používáním, nehodou nebo běžným opotřebením. Na poškození následkem použití baterií, napájecích kabelů nebo jiného zařízení či příslušenství k nabíjení/dobíjení baterií jiné značky než GoPro se rovněž tato ani žádná jiná záruka nevztahuje. VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHDODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL SE OMEZUJÍ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO ZÁRUKY. SPOLEČNOST GOPRO SE ZŘÍKA VEŠKERÝCH DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK. V ROZSAHU, VE KTERÉM TO NENÍ ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, NENESE SPOLEČNOST GOPRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, VÝNOSU NEBO ZISKU, ANI NENÍ POVINNA POSKYTNOUT ŽÁDNÉ NÁHRADY ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ČI SANKCNÍ NÁHRADY ŠKODY VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, VYPLYVAJÍCÍ ZE NEBO ZTAHUJÍCÍ SE K POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST GOPRO O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOPRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU UHRAZENOU ZA VÁŠ PRODUKT. V některých právních řádech není povoleno omezení doby trvání předpokládané záruky či vyloučení nebo omezení náhrad náhodných nebo následných škod, proto se na vás výše uvedené výjimky nemusí vztahovat. Tato záruka vám dává specifická zákonná práva, přičemž můžete mít také další práva, lišící se podle příslušného právního řádu.


Spotřebitelé v Evropské unii: Společnost GoPro uděluje koncovému zákazníkovi bezplatnou omezenou záruku výrobce na období dvou (2) let od původního data zakoupení příslušného výrobku GoPro. Touto skutečností nebudou omezena žádná spotřebitelská práva, která máte v rámci zákonů na ochranu spotřebitele; naopak vám to dává práva navíc. Záruka se řídí následujícími podmínkami. Společnost GoPro zaručuje, že po dobu dvou (2) let od původního data zakoupení bude váš výrobek GoPro bez závad na materiálu a zpracování, a to při normálním používání a za předpokladu, že se používá v souladu s pokyny uvedenými v příslušné uživatelské příručce společnosti GoPro ([gopro.com/help](#)). V případě závady se obraťte na zákaznickou podporu společnosti GoPro ([gopro.com/help](#)) a mějte připraveny originální účtenky. Jedinou povinností společnosti GoPro v rámci této záruky je podle jejího vlastního uvážení závadný výrobek opravit nebo vyměnit. Tato záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nesprávným používáním, nehodou nebo běžným opotřebením.

Spotřebitelé v Austrálii: Výhody, které poskytují omezená záruka společnosti GoPro, se udělují navíc k dalším právům a nápravným opatřením, která máte k dispozici. Naše zboží se dodává se zárukami, které nelze podle australských zákonů na ochranu spotřebitele vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo náhradu v případě závažného selhání a na kompenzaci za jakoukoli formu přímého předvidatelnou ztrátu či škodu. Rovněž máte nárok na opravu nebo výměnu výrobku, pokud není výrobek uspokojivé kvality a toto selhání nedosahuje kritérií závažného selhání.

Software open source: Prohlášení týkající se využití určitého softwaru open source společností GoPro v jejich výrobcích nalezete na webu [gopro.com/support/open-source](#).

Použité baterie řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nezapalujte je.

 Tento symbol znamená, že podle místních zákonů a předpisů by váš výrobek měl být likvidován odděleně od běžného komunálního odpadu. Když tento výrobek dosáhne konce životnosti, odveďte jej na sběrném místě určeném místními úřady. Některá sběrná místa přijímají výrobky bezplatně. Tříděný odpadů a recyklace výrobku při likvidaci pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistit, aby byl recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.

 Společnost GoPro, Inc. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu GoPro HERO10 Black (CPKG1), GoPro HERO11 Black (CPST1), GoPro HERO12 Black (CPST1), HERO13 Black (CPSS1) a HERO (AMFR1) odpovídá směrnicí o radiozařazení 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: [gopro.com/help](#).

GoPro Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402, USA
GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 Mnichov, Německo

Kamera GoPro GoPro HERO10 Black (CPKG1), HERO11 Black (CPST1) a HERO12 Black (CPST1) vysílá na frekvenci 2,400 GHz až 2,4835 GHz. Maximální výkon přenášený v tomto frekvenčním pásmu je 90,16 mW (EIRP). Vysílá též ve frekvenčních pásmech 5,180 GHz až 5,825 GHz (s výjimkou 5,35 GHz až 5,47 GHz). Maximální výkon přenášený v těchto frekvenčních pásmech je 64,42 mW.

Kamera GoPro GoPro HERO13 Black (CPSS1) vysílá na frekvenci 2,400 GHz až 2,4835 GHz. Maximální výkon přenášený v tomto frekvenčním pásmu je 75,34 mW (EIRP). Vysílá též ve frekvenčních pásmech 5,180 GHz až 5,825 GHz (s výjimkou 5,35 GHz až 5,47 GHz). Maximální výkon přenášený v těchto frekvenčních pásmech je 81,29 mW.

Kamera GoPro GoPro HERO (AMFR1) vysílá na frekvenci 2,400 GHz až 2,4835 GHz. Maximální výkon přenášený v tomto frekvenčním pásmu je 84,72 mW (EIRP). Vysílá též ve frekvenčních pásmech 5,180 GHz až 5,825 GHz (s výjimkou 5,35 GHz až 5,47 GHz). Maximální výkon přenášený v těchto frekvenčních pásmech je 74,47 mW.


Verze hardwaru kamery HERO10 Black (CPKG1): EVT; verze softwaru: H21.01.00.20.02. Verze hardwaru kamery HERO11 Black (CPST1): 335-31959-000-2; verze softwaru: H22.01.00.20.02. Verze hardwaru kamery HERO12 Black (CPST1): 335-31959-000-2; verze softwaru: H22.01.00.20.02. Verze hardwaru kamery HERO13 Black (CPSS1): 335-32185-000-4; verze softwaru: H24.01.00.09.10. Verze hardwaru kamery HERO (AMFR1): Proto; verze softwaru: SMT-249-909fE73ef. Konkrétní pravidla a předpisy v zemi mohou bránit nebo omezovat využití některých nebo všech uvedených frekvenčních pásem a úrovně výkonu.


VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, která není výslovně schválena stranou odpovědnou za dodržování předpisů, může mít za následek neplatnost oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Informace o předpisech si můžete zobrazit tak, že na dotykové obrazovce kamery potáhnete prstem směrem dolů a pak vyberete možnost Preferences (Předvolby) > Regional (Regionální nastavení) > Regulatory (Předpisy).

DÔLEŽITÉ POKYNY PRE PRODUKT A BEZPEČNOSŤ (SLOVENČINA)


Používaním tohto výrobku potvrdzujete, že ste si prečítali naše Podmienky používania ([gopro.com/terms](#)) a Zásady ochrany osobných údajov ([gopro.com/legal/privacy-policy](#)) a súhlasíte s nimi. Blížišie informácie o funkciách a nastaveniach kamery nájdete v používateľskej príručke, ktorú si stiahnete z internetu na adrese [gopro.com/help](#) alebo [gohd.sk/podpora](#)

 Tento symbol označuje upozornenia na ochranu bezpečnosti a zdravia v tejto príručke. Prečítajte si túto príručku a získajte dôležité informácie o ochrane bezpečnosti a zdravia súvisiace s výrobkom, ktorý ste si zakúpili.

 **VAROVANIE:** Nedodržanie pokynov k správemu nastaveniu, používaniu a starostlivosti o tento výrobok môže zvýšiť riziko vážneho zranenia, usmrtienia alebo poškodenia výrobku alebo jeho príslušenstva. Počas používania kamery GoPro pri dobrodružstvách si dávajte pozor. Vždy dbajte na okolité prostredie, aby ste predišli osobným zraneniam alebo zraneniu ostatných.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Dodržujte tieto pokyny.
3. Venujte pozornosť všetkým varovaniám.
4. Riadte sa všetkými pokynmi.
5. Čistenie vykonávajte iba suchou handričkou.
6. Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte len podľa pokynov výrobcu.
7. Nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla ako sú radiátory, kachle alebo inému zariadeniu produkujúce teplo.
8. Zistite, aby sa po napájanom kábli nešliapalo, aby nedošlo k jeho stlačeniu, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde vystupuje zo zariadenia.
9. Počas búrok alebo dlhodobého nepoužívania odpojte toto zariadenie od elektrickej siete.
10. Každý servisný zásah zverte kvalifikovaným servisným technikom. Servis sa vyžaduje, ak sa zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodilo, napríklad v prípade poškodenia zástrčky, rozliatia tekutiny alebo zapadnutia predmetov do zariadenia, prípadne ak zariadenie nefunguje správne alebo vám zariadenie spadlo.

BEZPEČNOSŤ KAMERY

 **VAROVANIE:** V prípade nedodržania týchto opatrení hrozí vážne zranenie alebo usmrtienie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodenia kamery GoPro alebo elektrického príslušenstva:

- Skontrolujte vašu kameru a príslušenstvo pred každým použitím, aby ste sa uistili, že sú nepoškodené a správne zostavené podľa pokynov výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne doplnky a náhradné diely. V prípade použitia iného ako doporučeného príslušenstva, komponentov alebo nabíjačky sa vystavujete riziku požiaru, elektrického šoku alebo úrazu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neoriginálnym príslušenstvom. Pre schválené príslušenstvo navštívte [gopro.com](#)
- Kameru ani elektrické príslušenstvo nerozoberajte, neatvárajte, nestláčajte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte, nerezte, neohrievajte v mikrovlnnej rúre, nevkladajte do ohňa, nenatierajte a dávajte pozor, aby vám nespadlo.
- Do otvorov kamery, napríklad do portu USB, nevkladajte žiadne cudzie predmety.
- Kameru nepoužívajte, ak je poškodená, napríklad, ak je prasknutá, prepichnutá alebo poškodená vodou.
- Kameru nesusťe externým zdrojom tepla, napríklad v mikrovlnnej rúre alebo fénom na vlasy.
- Na výrobok ani do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Montážne úchytky kamery GoPro sa pri dlhšom používaní môžu zohriať. Pred uchopením za montážne úchytky vypnite kameru a nechajte ju vychladnúť.

Pri nabíjaní kamery nemanipulujte so zástrčkou ani nabíjačkou vlnkými rukami. Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.

Používanie sieťovej nabíjačky od iného výrobcu než GoPro môže poškodiť batériu kamery GoPro a spôsobiť požiar alebo vytečenie batérie. Tento výrobok používajte iba s napájaním schváleným agentúrou, ktoré spĺňa požiadavky miestnych predpisov (napr. UL, CSA, VDE, CCC).

Kamera nepláva. Vyvarujte sa namočeniu batérie. Nedodržanie tohto opatrenia môže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Nedávajte kameru do žiadnej tekutiny, ak má otvorené dverka od batérie. Poškodenie kamery alebo batérie po kontakte s vodou nie je kryté zárukou.

Kameru umiestnite iba tam, kde nebude brániť prevádzku vozidla alebo vybavenia. Neumiestňujte vaše GoPro do prostredia s vysokými vibráciami za chladného počasia (napríklad na lyže alebo snowboard). Nenoste vaše GoPro, ak by to narušilo používanie požadovaného vybavenia. Nenoste vaše GoPro, tam kde pride do kontaktu s ďalšími objektmi. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode alebo k úrazu.

Neumiestňujte produkt na alebo k nestabilnému povrchu. Nedodržanie tohto upozornenia môže viesť k uvoľneniu alebo prevráteniu produktu, čo môže viesť k nehadám alebo iným zraneniam.

Ak používate externé napájanie, dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny pre napájacie zariadenia tretej strany.

Objektív kamery GoPro je vyrobený zo skla. Ak objektív praskne, treba podniknúť opatrenia, aby ste zabránili zraneniu rozbitým sklom. Držte mimo dosahu detí. Obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti GoPro.

Keď sa kamera príliš zahreje a vyžaduje ochladenie, zobrazí sa na stavovej obrazovke kamery ikona teploty a správa. Pred opätovným použitím stačí nechať kameru odvychnúť a vychladnúť. Nevystavujte výrobky obsahujúce batérie prílišnému teplu (napr. Uchovávaním na priamom slnečnom svetle, v dosahu ohňa a podobne).


Toto zariadenie nie je hračka. Je iba na vašu zodpovednosť použitie v súlade s miestnym právom, reguláciami a nariadeniami. Ak dieťa prehltnie nejakú časť výrobku, urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc.

Nepoužívajte GoPro k neoprávnenému dohľadu, tajnému použitiu alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje zákon o ochrane osobných údajov. Takéto použitie je často zakázané a môže byť posudzované ako trestný čin.

VÝSTRAHA: Rádiofrekvenčné emisie z elektronických zariadení môžu mať negatívny vplyv na činnosť iných elektronických zariadení a spôsobiť ich poruchu. Bezdrôtové vysielacie a elektrické obvody vo výrobku môžu spôsobiť rušenie iných elektronických zariadení. Ak používate produkty GoPro v blízkosti iného zariadenia, prečítajte si používateľskú príručku k tomuto zariadeniu, v ktorej nájdete všetky bezpečnostné pokyny. Kameru vypnite vždy, keď je zakázané jej používanie alebo keď môže spôsobiť rušenie.

UPOZORNENIA: Nevystavujte kameru ani batériu veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám. Nízka alebo vysoká teplota môže skrátiť výdrž batérie alebo zapríčiniť dočasnú nefunkčnosť kamery. Mikrofóny kamery sú navrhnuté tak, aby poskytovali optimálny zvukový záznam v rôznych prostrediach. Keď je zapnuté pripojenie Wi-Fi, mikrofóny môžu registrovať a zachytávať zvuky nižšej úrovne. Ak chcete tomuto šumu zabrániť, počas nahrávania vypnite pripojenie Wi-Fi. Počas používania kamery GoPro aj všetkého montážneho či iného príslušenstva dodržiavajte všetky miestne právne predpisy vrátane zákonov na ochranu súkromia, ktoré obmedzujú nahrávanie v určitých oblastiach. Štítok výrobcu sa nachádza v priehradke na batérie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE

 **VAROVANIE** Nižšie uvedené opatrenia sa týkajú nabíjajúcich batérií, ktoré sú dodávané spolu s kamerou. Nesprávne použitie batérie môže vplyvom úniku elektrolytu, požiaru, prehriatia alebo výbuchu spôsobiť smrť, vážne zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie výrobku či súvisiaceho vybavenia. Uvoľnený elektrolyt batérie je korozívna a môže byť toxický. Môže spôsobiť popálenie kože a očí a v prípade požitia je veľmi škodlivý. V prípade kontaktu elektrolytu z kontaktov batérie s pokožkou alebo oblečením okamžite opláchnite pokožku vodou. Ako budete vkladáť nové batérie, dôkladne vyčistite oddiel na batérie suchou handričkou. Pokyny k správnej funkcii batérie a na minimalizáciu rizika zranenia:

- Držte batérie mimo dosahu detí.
- Udržujte batérie čisté a suché.
- Batériu ani články batérie nerozoberajte, neatvárajte ani neníchte. Batériu neskratujte. Batérie neskladujte v škatuli ani v zásuvke, kde by sa mohli skratovať navzájom alebo prostredníctvom iných kovových predmetov.
- Nevystavujte batérie mechanickým nárazom alebo extrémne nízkemu tlaku vzduchu.
- Nikdy nepoužívajte alebo nenabíjajte zničenú, netesniaciu alebo nafúknutú batériu.
- Pred použitím je potrebné batérie nabíť. Vždy používajte správnu nabíjačku. Pokyny týkajúce sa nabíjania nájdete v návode od výrobcu alebo v príručke zariadenia.
- Ak batériu nepoužívate, nenechávajte ju dlhodobu na nabíjačke. Ak zistíte akékoľvek zmeny - zmena farby, deformácie, okamžite prestaňte ju používať. Nedodržanie tohto varovania môže viesť k vytečeniu batérie, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérie.
- Batérie podávajú najlepší výkon, keď sa používajú pri bežnej izbovej teplote 20 °C (68 °F) ± 5 °C (9 °F).
- Pokiaľ je to možné, vyberte batériu zo zariadenia, ak zariadenie nepoužívate.
- Používajte len originálne batérie značky GoPro.
- Nevhadzujte batérie do zmiešaného odpadu. Recyklujte batérie podľa lokálnych predpisov.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť GoPro zaručuje, že po dobu jedného (1) roka od pôvodného dátumu zakúpenia sa na výrobku pri bežnom používaní neprejavia chyby materiálu ani spracovania. V prípade poruchy sa so žiadosťou o pomoc obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti GoPro ([gopro.com/help](#)). Jedinou povinnosťou spoločnosti GoPro v rámci tejto záruky bude na základe jej vlastného uváženia opraviť alebo vymeniť výrobok. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nesprávnym

používaním, nehodou alebo bežným opotrebovaním. Táto záruka ani žiadna iná záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené používaním batérií, napájacích káblov alebo iného príslušenstva či zariadení na nabíjanie/dobíjanie batérií, ktoré nepochádzajú od spoločnosti GoPro. VŠETKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL SA OBMEDZUJÚ NA DOBU TRVANIA TEJTO ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ GOPRO SA ZRIEKA VŠETKÝCH OSTATNÝCH VYSLOVENÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ČI PODMIENOK. V ROZSAHU, KTORÝ NIE JE ZAKÁZANÝ ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ GOPRO V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE STRATY ÚDAJOV, PRÍJMOV ALEBO ZISKOV ČI ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO TRETNÉ POŠKODENIA, KTORÉ VZNIKNU V DÔSLEDKU POUŽITIA ALEBO SÚVISIA S POUŽITÍM ČI NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ VÝROBKOV, A TO AJ V PRÍPADE, KED BOLA SPOLOČNOSŤ GOPRO NA RIZIKO TÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GOPRO V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ SUMU, KTORÚ STE ZA VÝROBKOV ZAPLATILI. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia dĺžky trvania predpokladanej záruky alebo ich obmedzenie náhodných alebo vyplývajúcich škôd, preto sa na vás nemusia vzťahovať uvedené obmedzenia alebo vylúčenia. Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva, pričom môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od jurisdikcie.

Spotrebiteľia z Európskej únie: Spoločnosť GoPro poskytuje záruku na obdobie dvoch (2) rokov od pôvodného dátumu zakúpenia príslušného výrobku GoPro a bezplatne umožňuje koncovému zákazníkovi využívať obmedzenú záruku výrobcu. Tým sa neobmedzuje žiadne práva spotrebiteľa vyplývajúce zo spotrebiteľského práva; namiesto toho získavate ďalšie práva. Záruka sa riadi nasledujúcimi zmluvnými podmienkami. Spoločnosť GoPro zaručuje, že po dobu dvoch (2) rokov od pôvodného dátumu zakúpenia bude váš výrobok GoPro pri bežnom používaní bez chýb materiálu a spracovania, pokiaľ sa bude používať v súlade s pokynmi príslušného návodu na použitie zariadenia GoPro ([gopro.com/help](#)). V prípade poruchy sa obráťte na zákaznícku podporu GoPro ([gopro.com/help](#)) so žiadosťou o pomoc a predložte originálny doklad o nákupe. Jedinou povinnosťou spoločnosti GoPro v rámci tejto záruky bude na základe jej vlastného uváženia opraviť alebo vymeniť pokazený výrobok. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nesprávnym používaním, nehodou alebo bežným opotrebovaním.

Spotrebiteľia z Austrálie: Výhody, ktoré poskytuje obmedzená záruka GoPro, dopĺňajú ďalšie práva a opravné prostriedky, ktoré máte k dispozícii. Naše výrobky sa dodávajú so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa. Máte nárok na náhradu alebo vrátenie platy v prípade závažného zlyhania a na náhradu akékoľvek inej primerane predvídateľnej straty alebo poškodenia. Navyše máte nárok na opravu alebo výmenu výrobku, ak nedosahuje prijateľnú kvalitu, no zlyhanie nepredstavuje závažnú poruchu.

Softvér s otvoreným zdrojom: Zverejnenia a vylúčenia zodpovednosti v súvislosti so začlenením určitého softvéru s otvoreným zdrojovým kódom do produktov spoločnosti nájdete na stránke [gopro.com/support/open-source](#).

Likvidáciu použitých káblov vykonávajte v súlade s miestnymi predpismi. Nehádzte ich do ohňa.



Tento symbol znamená, že v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi by sa mal váš výrobok likvidovať oddelene od domového odpadu. Keď tento výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, odnesť ho na zberné miesto určene miestnymi úradmi. Niektoré miesta prijímajú výrobky bezplatne. Separovaný zber a recyklácia vášho výrobku pri likvidácii pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť jeho recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.



Spoločnosť GoPro, Inc. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia GoPro HERO10 Black (CPKG1), GoPro HERO11 Black (CPST1) a GoPro HERO12 Black (CPST1) je v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

[gopro.com/help](#).

GoPro Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402 USA
GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 Mníchov, Nemecko

Kamera GoPro GoPro HERO10 Black (CPKG1), HERO11 Black (CPST1) a HERO12 Black (CPST1) vysiela na frekvencii 2,400 GHz až 2,4835 GHz. Maximálny výkon prenášaný v tomto frekvenčnom pásme je 90,16 mW (EIRP). Vysiela tiež vo frekvenčných pásmach 5,180 GHz až 5,825 GHz (s výnimkou 5,35 GHz až 5,47 GHz). Maximálny výkon prenášaný v týchto frekvenčných pásmach je 64,42 mW.

Kamera GoPro GoPro HERO13 Black (CPSS1) vysiela na frekvencii 2,400 GHz až 2,4835 GHz. Maximálny výkon prenášaný v tomto frekvenčnom pásme je 75,34 mW (EIRP). Vysiela tiež vo frekvenčných pásmach 5,180 GHz až 5,825 GHz (s výnimkou 5,35 GHz až 5,47 GHz). Maximálny výkon prenášaný v týchto frekvenčných pásmach je 74,47 mW.

Kamera GoPro GoPro HERO (AMFR1) vysiela na frekvencii 2,400 GHz až 2,4835 GHz. Maximálny výkon prenášaný v tomto frekvenčnom pásme je 84,72 mW (EIRP). Vysiela tiež vo frekvenčných pásmach 5,180 GHz až 5,825 GHz (s výnimkou 5,35 GHz až 5,47 GHz). Maximálny výkon prenášaný v týchto frekvenčných pásmach je 74,47 mW.

Verzia hardvéru kamery HERO10 Black (CPKG1): EVT; verzia softvéru: H21.01.00.20.02. Verzia hardvéru kamery HERO11 Black (CPST1): 335-31959-000-2; verzia softvéru: H22.01.00.20.02. Verzia hardvéru kamery HERO12 Black (CPST1): 335-31959-000-2; verzia softvéru: H22.01.00.20.02. Verzia hardvéru kamery HERO13 Black (CPSS1): 335-32185-000-4; verzia softvéru: H24.01.00.09.10. Verzia hardvéru kamery HERO (AMFR1): Proto; verzia softvéru: SMT-249-909f673ef. Konkrétne pravidlá a predpisy v krajine môžu brániť alebo obmedzovať využitie niektorých alebo všetkých uvedených frekvenčných pásem a úrovne výkonu.

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktorá nie je výslovne schválená výrobcom zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môže mať za následok neplatnosť oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať.

Ak chcete nájsť regulačné informácie, prejdite prstom po dotykovej obrazovke fotoaparátu nadol a potom ťuknite na položky Preferencie (Predvoľby) > Regionál (Regionálne) > Regulatory (Regulačné).